



r u b e
PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camíño do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com
www.rubept.com



TABLA DE CARGAS PRFV

TABLAS ISO 15

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 300 | 321 | 2 | 2685 | 3 |
| 400 | 258 | 3 | 1041 | 3 |
| 500 | 203 | 3 | 593 | 4 |
| 600 | 159 | 4 | 355 | 5 |
| 700 | 122 | 5 | 282 | 6 |
| 800 | 199 | 6 | 97 | 6 |
| 900 | 116 | 7 | 89 | 7 |

TABLAS ISO 25

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 300 | 642 | 2 | 5370 | 3 |
| 450 | 453 | 3 | 1930 | 4 |
| 600 | 318 | 4 | 710 | 5 |
| 750 | 205 | 5 | 366 | 7 |
| 900 | 180 | 6 | 195 | 8 |
| 1000 | 126 | 7 | 140 | 9 |
| 1200 | 113 | 8 | 105 | 10 |

TABLAS ISO 30

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 300 | 816 | 2 | 11290 | 3 |
| 450 | 552 | 3 | 3334 | 4 |
| 600 | 427 | 4 | 1405 | 5 |
| 750 | 301 | 5 | 863 | 7 |
| 900 | 203 | 6 | 425 | 9 |
| 1000 | 175 | 7 | 352 | 9 |
| 1200 | 135 | 8 | 205 | 10 |

TABLAS ISO 30 MICRO

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 300 | 857 | 2 | 11855 | 3 |
| 450 | 580 | 3 | 3505 | 4 |
| 600 | 449 | 4 | 1475 | 5 |
| 750 | 316 | 5 | 907 | 7 |
| 900 | 214 | 6 | 447 | 8 |
| 1000 | 184 | 7 | 370 | 9 |
| 1200 | 143 | 8 | 216 | 10 |



r u b e
PRODUCTOS TÉCNICOS S.L.

Camiño do bosque, 11
Apdo 73 - 36417 - Mos
Pontevedra - SPAIN
Tel: +34 986 344 090
Fax: +34 986 344 864
rube@rubept.com
www.rubept.com



TABLA DE CARGAS PRFV

TABLAS ISO 38

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 300 | 1455 | 2 | 15015 | 3 |
| 450 | 1070 | 3 | 7130 | 4 |
| 600 | 762 | 4 | 2966 | 5 |
| 750 | 547 | 5 | 1475 | 7 |
| 900 | 455 | 6 | 902 | 8 |
| 1000 | 333 | 7 | 636 | 9 |
| 1200 | 290 | 8 | 410 | 10 |

TABLAS ISO 50

| Separación entre apoyos (mm) | Carga puntual (kg/ m2) | Factor de seguridad | Carga distribuida (kg/ m2) | Factor de seguridad |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 500 | 1210 | 2 | 7885 | 2 |
| 800 | 915 | 4 | 2725 | 5 |
| 1000 | 745 | 5 | 1510 | 6 |
| 1200 | 595 | 6 | 850 | 7 |
| 1300 | 320 | 7 | 705 | 8 |
| 1400 | 260 | 8 | 540 | 9 |
| 1500 | 195 | 8 | 415 | 9 |